


ACCESORIOS

Pistolas de Aire y Sopleteadoras



PISTOLA SOPLETEADORA
DE AIRE

Parte No.	Cuerda hembra NPTF	Presión Entrada P.S.I.	Presión Salida	Material	Modelo
806	1/4 - 18	130	Libre	Polyamida	PSH



PISTOLA SOPLETEADORA
DE AIRE

Parte No.	Cuerda hembra NPTF	Presión Entrada P.S.I.	Presión Salida	Material	Modelo
809	1/4 - 18	130	Libre	Polyamida	KIT-PSH

FR - Flujo Restringido.
FT - Flujo Total.
PG - Punta de Goma.



PISTOLA SOPLETEADORA DE LÍQUIDOS
CON REGULADOR DE CAUDAL

Parte No.	Cuerda macho Giratorio NPTF	Presión de Trabajo P.S.I.	Modelo
701	1/4 - 18	90-120 sin Regulador	PPR
706	1/4 - 18	90-120 con Regulador	PPR-CR

Aspersión de Solventes o Agua
Usada para limpieza de partes en Talleres, Fábricas o Vehículos
Con o sin Regulador de Flujo



EXTENSIÓN

Parte No.	Descripción	Modelo
704	Extensión para Pistola Sopleteadora Longitud 300 mm.	EXT-PPR



PISTOLA CON EXTENSIÓN

Parte No.	Cuerda macho Giratorio NPTF	Presión de Trabajo P.S.I.	Modelo
705	1/4 - 18	90-120 sin Regulador	PPR LARGA
707	1/4 - 18	90-120 con Regulador	PPR-CR-L

Aspersión de Solventes o Agua
Usada para limpieza de partes en Talleres, Fábricas o Vehículos
Con o sin Regulador de Flujo

ACCESORIOS

Pistolas



PISTOLA DESPACHADORA
DE AGUA

Parte No.	Cuerda hembra NPTF	Material Cuerpo	Modelo
820	1/4 - 18	Polyamida	PDA


Con Boquilla de aluminio forrada de hule y mecanismos de latón y acero inoxidable.



PISTOLA
PARA LAVADO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

Parte No.	Cuerda macho NPTF	Presión de Trabajo P.S.I.	Modelo
702	3/8 - 18	1500	PA

Con un giro de la Boquilla, lanza un chorro a presión ó aspersión del Agua.



CODO DESTORCEDOR
PARA MANGUERA DE ENGRASADO

Parte No.	Cuerda macho NPTF	Presión de Trabajo P.S.I.	Modelo
703	1/4 - 18	5000	Codo gir. 1/4